

PelletsLarm

Bruksanvisning



Enheten är byggd för att ansluta till internet genom ett trådlöst nätverk (WiFi). För att kunna göra detta krävs att enheten först får de inställningar som krävs.

Registrera konto

1. Registrera konto på <https://panel.pelletsalarm.se>.
 - E-post och lösenord ska anges i steg #7 nedan.

Ställ in enheten

Gör så här för att ställa in enheten:

1. Koppla in den medföljande USB-kabeln i enheten.
2. Koppla in kabeln i en mobiltelefonladdare eller i en dator som är påslagen.
3. Gå in i inställningar för trådlösa nätverk på en dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 - OBS! På Android kan du behöva kryssa ur "Smart nätverksbyte", om det finns ett sådant eller liknande alternativ.
4. Leta efter och anslut till ett trådlöst nätverk som börjar på "PelletsLarm_" och slutar med ett antal siffror. Varje enhet har ett unikt namn, så det kan t.ex. heta "PelletsLarm_497623".
5. Många enheter kommer här varna för att inloggning krävs för att få tillgång till internet. Välj i så fall att logga in.

Om du inte automatiskt kommer till enhetens inställningssida så kan du själv skriva in följande adress i telefonens webbläsare:

`http://10.13.37.1`

6. Välj ditt trådlösa nätverk från listan och skriv eventuellt in det lösenord som krävs för att ansluta till nätverket.
7. Fyll i din e-postadress och lösenord till ditt konto hos PelletsLarm och tryck "Anslut".
8. Om allt går bra kommer du inom någon minuter få ett mail och allt är klart. Din enhet syns nu när du loggar in på <https://panel.pelletsalarm.se> och du kan börja använda larmet.
9. Om enheten inte lyckas ansluta till ditt nätverk kommer den starta om proceduren, och du får gå tillbaka till steg 3.
 - Längst upp på sidan finner du ett meddelande om varför anslutningen misslyckades.

Du är nu redo att ansluta enheten till din pelletsbrännare. Se separata instruktioner.

Lycka till!

PelletsLarm

Kundkontakt



Adress: Ammoneo AB
Hertig Karlsgatan 2
582 21 Linköping

Hemsida: www.ammoneo.se

E-post: info@ammoneo.se

Teknisk specifikation

Produkt:	PelletsLarm		
Modell:	PLv30i / PLv30ip		
Mått på lådan:	Höjd:	66,25 mm	
	Längd:	66,25 mm	
	Bredd:	27,35 mm	
Vikt:	50 g (utan anslutningskabel)		
Driftstemperatur:	10°C — 50°C		
Förvaringstemperatur:	0°C — 60°C		
WiFi:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz		
Matningsspänning PLv30i:	Intern kontakt	5V, 400mA	
	Extern kontakt	9—30V, 400mA	
Matningsspänning PLv30ip:	Intern kontakt	5V, 400mA	
	Nätaggregat	100—240VAC, 50/60Hz	

OBS! Enheten (PLv30i) får endast vara strömsatt via en kontakt vid varje given tidpunkt.



Produkten följer de krav för elektroniska produkter som CE-märket föreskriver och är testad enligt LVD-, ESD- och EMC-direktivet.



Produkten ska inte slängas i vanliga soporna utan skickas tillbaka till producenten eller sorteras som elektroniskt avfall.